

Un appareil, quatre usages

Accueil / Un appareil, quatre usages / Les modes selfie





Les modes selfie

Un appareil, quatre usages

La DxO ONE vous permettra de prendre des autoportraits (« selfies ») d'excellente qualité. Par rapport à l'appareil intégré de votre iPhone, la résolution sera supérieure, et vous pourrez également prendre des selfies dans des conditions de basse lumière (de nuit, avec la ville en arrière-plan), ou jouer avec la profondeur de champ pour obtenir un effet artistique. Connectez la DxO ONE à votre iPhone avec l'objectif et l'écran face à vous pour activer le mode Selfie.


La prévisualisation fonctionne comme un miroir pour faciliter la pose, mais la photo obtenue est correctement orientée de façon à ce que le sujet et les éventuels textes visibles dans l'image soient dans le bon sens.



Prise en main


En connectant votre DxO ONE à votre iPhone dans le sens inverse, vous pouvez réaliser des auto portraits («selfies») saisissants !

- 1 Connectez la DxO ONE à votre iPhone avec l'objectif dirigé vers vous.




- 2 L'appareil photo est maintenant dans votre main gauche, et le bouton déclencheur au-dessus.

Prenez une photo en utilisant le déclencheur de la DxO ONE ou le déclencheur de l'écran de l'iPhone.



Astuce : utilisez un des boutons de volume de votre iPhone pour déclencher en mode Selfie, cela permet de déclencher d'une main.



Selfie en mode auto

Lorsque la DxO ONE est connectée en position Selfie et en mode Auto, la profondeur de champ est augmentée automatiquement pour que les visages situés sur différents plans et le fond soient nets.



Selfie dans les autres modes

Dans les autres modes, le comportement diffère du mode Auto, par exemple :

- En mode Portrait, l'ouverture utilisée est plus grande et le rendu de l'image plus doux. La profondeur de champ sera donc plus faible et le flou d'arrière-plan plus prononcé. Si vous êtes plusieurs personnes dans le cadre, ou si vous désirez avoir un fond net, privilégiez le mode Auto qui augmentera automatiquement la profondeur de champ.
- En mode Nuit, l'exposition sera plus sombre qu'en mode Auto.
- En mode A, vous pourrez changer l'ouverture et visualiser en temps réel la profondeur de champ.



L'écran comme boîte à lumière en mode selfie

L'application DxO ONE permet d'utiliser l'écran de votre iPhone comme une boîte à lumière, qui apporte une source diffuse complémentaire dont la couleur améliore le rendu.

- Prenez une photo.
- Commencez à sourire quand la boîte à lumière apparaît dans l'application, et regardez bien l'objectif de la DxO ONE (et non le texte sur l'écran).
- Activez le flash.

Vous profiterez d'un éclairage plus naturel et plus chaleureux.

La boîte à lumière n'est pas disponible en vidéo afin de conserver la visualisation du cadrage en continu.

< MODE CONNECTÉ

PRISE DE VUE EN MODE AUTONOME >

Recevoir notre newsletter

S'ABONNER

Suivez-nous



Choisissez votre langue



DxO ONE

Aperçu
Qualité d'image
iOS App
Design
Presse et Témoignage
Où acheter

LOGICIELS PHOTO

DxO PhotoLab
DxO FilmPack
DxO ViewPoint

PRESSE & TÉMOIGNAGES

DxO ONE
Logiciels photos

TUTORIELS ET ASSISTANCE

Tutoriels
Support
Forum
Enregistrement logiciel

SOCIÉTÉ

À propos
Emplois et carrières
Espace presse
Contact

BOUTIQUE

DxO ONE & Accessoires
Logiciels Photo
Trouver un revendeur
Mon compte

VISITEZ NOS

SITES PARTENAIRES :

DxOMark ↗

Imaging Quality ↗