Die Aufnahmeeinstellungen

Kategorie(n):

Auslöserverzögerung

Der Schalter der DAC ONE ermöglicht die Einstellung der Kamera so, dass sie nicht 2 oder 10 Sekunden nach Drücken des Auslösers startet (siehe unten).

Wenn Sie die Kamera auf ein Stativ setzen, um die Verwackelungsgefahr zu minimieren, ist es sinnvoll, entsprechend einen der Schalter auf 2 oder 10 Sekunden zu stellen.

Die Einstellung „0 Sekunden" ist das Ausgangsschalter-Lemma, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

Tippen Sie auf das Icon „Kameraeinstellungen" oben rechts im Display.

Es kann sein, dass Sie die Kameraeinstellungen zuerst aktivieren müssen, bevor Sie diese sehen können. Dann die Aufnahmeeinstellungen tippen Sie auf den „Zahnradicon" und stellen Sie 0 Sekunden.

Die gewählte Zeit wird angezeigt und das Icon wird blau (siehe Bild unten).

Der Vorschau wird ausgeblet und das Foto wird direkt die Countdown gemacht.

Blitz

Tippen sie auf das Icon „Kameraeinstellungen" oben rechts im Display.
Es kann sein, dass Sie die Kameraeinstellungen zuerst aktivieren müssen, bevor Sie diese sehen können.

Dann die Aufnahmeeinstellungen tippen sie auf den „Zahnradicon" und stellen Sie Blitz.

- **Auto Blitz:** der Blitz ist deaktiviert.
- **Auto Blitz:** der Blitz wird automatisch ausgelöst, wenn die Aufnahmebedingungen es erfordern.
- **Blitz aktiv:** der Blitz ist aktiviert und geöffnet.

Da Sony für die Blitzsteuerung Auto und nicht Master im Sucher nutzte, ergeben für die Blitz-Modi/Icon, weil Sie hier ungeeignet.

Für die Blitzsteuerung Auto und ungeeignete Blitz-Aus Kamera verwendet. Achten Sie darauf, dass der Blitz-Modi auf Auto eingestellt ist. Wenn Sie Blitz-Modi auf Blitz Aus oder Auto stellen, ist der Blitz nicht ausgelöst. Dies ist auch der Fall, wenn Sie die Blitzsteuerung für die DAC ONE ungeeignet verwenden.

Belichtungsmesser

Auf der Benutzeroberfläche im Sucher ist ein Aufnahmemodul oder zwischen Modus (M), Lagenbild (P), Zeitautomatik (A) und Blendenautomatik (S) wählen. Sie können auch die Belichtungsmessung (Spot, Mehrfeld, Mittenbetont) wählen. Als Anwendung Modus kann der Kamera angepasst werden (Belichtungsmesser und ISO Empfindlichkeit im Modus A, Blende und ISO im Modus S, alle Parameter in den anderen Mod).

Es kann sein, dass Sie die Kameraeinstellungen zuerst aktivieren müssen, bevor Sie diese sehen können.

In der Fotografie kommen die Belichtungsmesser zum Einsatz, um die Lichtmenge, die durch das Objektiv auf den Sensor fällt, zu messen und zu berechnen.

Dann die Aufnahmeeinstellungen tippen sie auf den „Zahnradicon" und stellen Sie Belichtungsmesser.

- **Mehrfeld:** Die Kamera misst das Licht in mehreren Bereichen des Bildes und berechnet einen Durchschnittswert. Dieser Modus eignet sich für die meisten Situationen.
- **Mittenbetont:** Die Kamera misst das Licht in der Mitte des Bildes und berücksichtigt die Umgebung. Dieser Modus eignet sich für Porträts, bei denen das Gesicht im Mittelpunkt steht.
- **Spot:** Die Kamera misst das Licht in einem kleinen Bereich des Bildes. Dieser Modus eignet sich für Situationen, in denen das Licht sehr unterschiedlich ist.

Einstellungen bei den erweiterten Funktionen

In den erweiterten Kameraeinstellungen (P, A, S und M) sind die Einstellungen wie folgt:

- Belichtungsparameter, die sich gegenseitig beeinflussen: Belichtungszeit, Blende und ISO-Empfindlichkeit.
- Die Belichtungsreihe, die auf der Stufe von der Basis (auf der Belichtungsmessung) verwendet.
- Die Belichtungsmessung, die Sie bereits kennengelernt haben.
- Weißabgleich für ein Bild mit natürlicher Farbwiedergabe, egal bei welcher Lichtquelle.

Das Belichtungsdreieck

In der Fotografie beschreiben die Belichtungszeit, Blende und ISO-Empfindlichkeit die Lichtmenge, die auf einen Sensor fällt, wie sie „zusammenhängen", wie sie Bilder „verändern" beeinflussen.

Die Blende wird gemessen durch Belichtungszeiten und aufgrund besonderer Anforderungen in die Schärfentiefe (Hyperfokus), z. verwenden Sie es, die Blende passen von 22 in a relativen. Bei kleinen Blendenzahlen (z. B. 1,4) ist die Schärfe sehr gut, aber der Bildausschnitt durch Schärfentiefe Einstellungen verändert.

Mit Kenntnis von gewollt langen Belichtungszeiten oder aufgrund besonderer Anforderungen in die Schärfentiefe (Hyperfokus), z. verwenden Sie es, die Blende passen von 22 in a relativen. Bei kleinen Blendenzahlen (z. B. 1,4) ist die Schärfe sehr gut, aber der Bildausschnitt durch Schärfentiefe Einstellungen verändert.

Blende

Die Öffnung der Blende, einstellbar in Modus S (Blende) („*Erweiterte Aufnahmemodi*") und in Modus M (Blende) („*Erweiterte Aufnahmemodi*") verändert die Schärfentiefe und somit die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt.

- Durch Öffnung der Blende (kleine Werte, z.B. 1,4) erhalten Sie ein Bild mit einer sehr kleinen Schärfentiefe, wodurch nur ein kleiner Bereich Ihres Bildes scharf erscheint. Dieser Effekt wird häufig genutzt, um Porträtaufnahmen attraktiv, wo auf dem Gesicht liegt. Gleichzeitig lassen Sie mehr Licht auf den Sensor fallen, was bei schlechten Lichtverhältnissen oder für Aufnahmen ohne Blitz von Vorteil sein kann.
- Schließen Sie langsam die Blende (hohe Werte, z.B. 22), erhalten Sie eine Schärfentiefe und dementsprechend nehmen Sie mehr Lichtmenge auf. Diese Einstellung ist für Landschaftsaufnahmen nützlich, wo Sie möchten, dass sowohl der Vordergrund als auch der Hintergrund scharf sind. Sie benötigen jedoch mehr Licht oder eine längere Belichtungszeit, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Mit Kenntnis von gewollt langen Belichtungszeiten oder aufgrund besonderer Anforderungen in die Schärfentiefe (Hyperfokus), z. verwenden Sie es, die Blende passen von 22 in a relativen. Bei kleinen Blendenzahlen (z. B. 1,4) ist die Schärfe sehr gut, aber der Bildausschnitt durch Schärfentiefe Einstellungen verändert.

Belichtungszeit

Die Zeit, die Blendenspeicherung, einstellbar im Modus S und im Modus M (Belichtungszeit) („*Erweiterte Aufnahmemodi*"), bestimmt die Dauerhaftig, wie lange der Sensor dem Licht ausgesetzt ist. Eine längere Belichtungszeit lässt mehr Lichtmenge, die auf den Sensor fällt.

Eine Belichtungszeit ermöglicht, wenn die Belichtungszeiten die Zeit ist mit ISO-Sensor und ISO-Sensitivity (ISO) Sensor sind. Sie mit einer höheren Empfindlichkeit, um die Belichtungszeit zu verkürzen, was bei schlechten Lichtverhältnissen oder für Aufnahmen ohne Stativ nützlich sein kann. Diese Belichtungszeiten sind 1/4000 Sekunden und 1/4000 Sekunden sowie auch Dieser Belichtungszeiten sind 1/4000 Sekunden und 1/4000 Sekunden sowie auch Dieser Belichtungszeiten Modus S (Belichtungszeit) und Modus M (Belichtungszeit) verfügbar sind.

Längere Belichtungszeiten (1/8 Sekunden, 1/4 Sekunden oder 1/2 Sekunden) können verwendet werden, um Bewegungsunschärfe zu erzeugen, z. B. um fließendes Wasser oder Lichtspuren zu fotografieren. Sie müssen sie ein Stativ oder eine andere Methode verwenden, um die Kamera ruhig zu halten. Belichtungszeiten, die länger als 30 Sekunden sind, sind für Langzeitbelichtungen gedacht. Sie müssen den Modus M verwenden, um diese Belichtungszeiten zu erreichen. Sie müssen die Belichtungszeit manuell mit einer Fernbedienung, die auf der Kameraoberfläche befindet, einstellen.

Mit kürzeren Belichtungszeiten einfriert es sich, dass das Bildes auf dem Display einstellen, dass es einfacher weniger Erfahrung ist als Verwendung des Modus M und ISO, dass Auto die Kamera das Belichtungsmessung und Fokussieren verfügen die Kamera zu Fotografieren.

Die ISO-Empfindlichkeit

In dem von Modi S, A, M und (Blitz)icon („*Erweiterte Aufnahmemodi*") können Sie die ISO-Empfindlichkeit einstellen.

- **Erinnerte durch Welt des Modus Automatische ISO:** ISO automatisch von der ISO-Empfindlichkeitsmesser, die sich unterhalb Lichtverhältnisse abgestimmt. Sie können die ISO-Empfindlichkeit durch den Sensor, dessen Empfindlichkeit in „Maßnahmenbelichtungen" für die Verschlussgeschwindigkeit.
- **Oder durch manuelles Einstellen der ISO-Empfindlichkeit:** In diesem Fall wird das Bild mit der gewählten ISO-Empfindlichkeit aufgenommen, unabhängig von den Lichtverhältnissen.

Sowohl bei automatischer Belichtungsmessung als auch bei der manuellen Auswahl existieren sich auf die ISO-Werte von 64 ISO bis 50.000 (in 1/3-EV-Schritten).

Eine erhöhte ISO-Empfindlichkeit (ISO 400, ISO 1000 etc.) ermöglicht eine kürzere automatische Belichtungszeit, was bei schlechten Lichtverhältnissen oder für Aufnahmen ohne Stativ nützlich sein kann. Allerdings wird durch eine höhere Blende (kleine Zahlenwerte, z.B. 1,4) eine geringere Schärfentiefe erreicht.

Höhere ISO-Empfindlichkeiten führen jedoch zu einem stärkeren Bildrauschen, was die Bildqualität beeinträchtigen kann. Sie sollten daher möglichst niedrigen ISO-Werte (ISO 250, ISO 400).

Wenn Sie weitere hohe ISO-Werte verwenden (ISO und ISO), wenden sich DAC- und Sigma500 Camera: ist nur gewählten ISO-Empfindlichkeit begrenzt. Mit Sonnen, Sie in Ihrer Kamera, Sie können Sie Ihre ISO-Empfindlichkeit Einstellung Fotos, was auf ISO 1.500 begrenzt. Sie wurden den Bilder zu Sie weiter-Einstellung.

**Somit das Aufnahme von Bildausschnitt abgestuft abstimmt dann, wenn eine Kamera Sie Ihre Kamera. Sie Sie Aufnahme Sie einen Sensor ISO-Werten an wählen und die Empfindlichkeit Sie Ihre Kamera Sie Ihre Kamera Sie Ihre Kamera